

FABRIQUÉ EN FRANCE



▶ **JE COLLE** la fixation sur un mur lisse dépoluisséré

▶ **J'ÉQUIPE** mon cadre (Support VISSÉ, butée COLLÉE)



JE CHANGE DE DÉCOR EN 1 CLIC

FINITIONS LISSES adaptées au COLLAGE

Toutes les surfaces «adhésivables», dépoluissérées et dégraissées lisses saines en bon état de finition. Ex : Papiers peints basiques ou peintures fixées (finies depuis + de 30 jours) / Carrelages / Mélangés / Bois poncés / Bois peints ou vernis / Toutes finitions lisses métalliques, PVC ou verre (sauf vitre/UV)...

FINITIONS EXCLUES non adaptées au COLLAGE

Les finitions : Non fixées / Structurées / Poreuses / Antiadhésives / Les papiers : vinyles, tissés, textiles / Les peintures veloutées ou très pigmentées.

L'ASTUCE Pour les finitions antiadhésives et sur cloisons tendres ou creuses, placo-plâtre, béton cellulaire



J'ÉPINGLE la fixation (aiguille offerte)



Décollable SANS TRACE

VIDEOS NOTICES : www.reversemagnet.com

Recharges doubles-faces

démontables vendues séparément RMF DF80.

BREVETS FRANÇAIS



3 760033 200026



Retrouvez nous sur facebook

0515

Codex non contractuels

*La fixation murale "COLLABLE" se pose, sans outil, sans trou et se dépose sans trace. La pose du support de cadre nécessite l'emploi d'un petit tournevis.


FABRIQUÉ EN FRANCE



KIT ACCROCHE CADRE

COLLABLE
sur mur lisse

Toujours de niveau



Décollable du mur sans trace

SANS OUTIL, SANS TROU, SANS TRACE

Etiquette de 4 pages
La notice détaillée est dans les pages intérieures



L'INNOVATION QUI RÉVOLUTIONNE LA DÉCO

Coupez à l'extérieur des pointillés



1 ▶ JE COLLE la FIXATION

J'exerce une très forte pression 10 sec

Niveau et languettes noires en bas. Sur une finition lisse adaptée PREALABLEMENT, je dépeussièrè et je dégraisse (si besoin) mon mur. Je repère l'horizontalité par 2 points effaçables. Je positionne la tranche supérieure de la fixation au mur.

Je centre la bulle. **JE COLLE** petit à petit la totalité de la fixation.



Afin que les doubles-faces adhèrent parfaitement au mur, avant de fixer mon cadre :

J'attends 24 heures*

2 ▶ J'ÉQUIPE MON CADRE


JE FIXE le support aimants en haut.

Fig a - Prioritairement **JE LE VISSE** sur le châssis du cadre.

Fig b - A défaut, **JE LE COLLE**** ET **JE LE VISSE**

sur le fond de cadre que j'évite de transpercer.


** Double face fourni



3 ▶ J'ACCROCHE MON CADRE EN 1 CLIC

Après avoir attendu 24 h je présente mon cadre à la fixation murale, les aimants se mettent en contact et les butées se positionnent dans leurs logements.

Pour décrocher mes cadres : Je les prends en main par leurs parties basses. Je soulève les cadres vers moi, les aimants se désolidarisent et les libèrent sans forcer.




JE CHANGE DE DÉCOR EN 1 CLIC

▶ L'ASTUCE


* Pour les finitions antiadhésives et sur cloisons tendres ou creuses, placoplâtre, béton cellulaire etc.

J'ÉPINGLE la fixation

Sur mur en dur, je **VISSE** la fixation (cheville si besoin)



Aiguille acier offerte



▶ DÉCOLLABLE SANS TRACE

Languette après languette. Je tiens la fixation d'une main, je tire sur la languette de l'autre main sur quelques centimètres, je remonte ma prise au niveau de la fixation, je l'étire verticalement une deuxième fois et ainsi de suite jusqu'à ce que le double-face soit totalement rétracté. A la dernière languette, la fixation est libérée, mon mur n'est pas détérioré.

Je ne tire pas sur les languettes en oblique, les doubles-faces pourraient se déchirer et causer des dommages à la surface.

JE REUTILISE LA FIXATION : Je décolle les adhésifs restant au dos et l'équipe des recharges doubles-faces RMF DF80

▶ PRÉCAUTIONS

- Le mur doit être parfaitement vertical.
- Ne pas fixer au-dessus d'un lit.
- Ne pas exposer les doubles-faces aux UV.
- Température d'utilisation de -15° à +40° C.
- Si je colle la fixation de travers, je dois la décoller et changer les doubles-faces. Je ne dois pas tenter de la corriger au mur.
- Si je colle un double-face, même quelque secondes, je ne peux pas le décoller puis le replacer.
- Ne pas laisser les doubles-faces à portée des enfants afin d'éviter tout risque de confusion avec des chewing-gums.

VIDEOS NOTICES sur notre site : www.reversemagnet.com

Centre technique et SAV : ct@reversemagnet.com



SAS REVOLUTION'R
Pont la Roche
43 260
Saint-Julien Chaptueil
FRANCE

La garantie de REVERSE magnet est exclusivement limitée au remplacement du produit ou à son remboursement.

L'INNOVATION QUI RÉVOLUTIONNE LA DÉCO